

MODE DE POSE DES CREDENCES PIXPANO

Les 10 points à respecter lors de la pose des crédences Pixpano

1. *Préparez un support plat rigide stable et propre pouvant accueillir la crédence à découper ou à ajuster.*
2. *Sortez la crédence du carton et enlever les protections en mousse bleue.*
3. *Ne pas retirer le film de lamination transparent sur la face avant du panneaux en aluminium avec décor ou couleur unie*
4. *Ne pas retirer le film de lamination blanc sur la face arrière du panneau en verre de synthèse avec décor ou couleur unie*
5. *Couchez la crédence coté face sur le plan de travail.*
6. *Tracez votre coupe sur la face arrière de la crédence.*
7. *Travaillez avec votre matériel de découpe habituellement utilisé pour la découpe de panneaux stratifiés.tel que plan de travail ou crédence en stratifié.*
8. *Coller impérativement les panneaux avec du SILICONE NEUTRE TRANSPARENT*
9. *Enlever les traces de silicone avec du WHITE-SPIRIT ne pas utiliser d'ACETONE*
10. *Visualisez le reportage photo sur les pages suivantes.*

Contact Pixpano:

Tel: 06 21 66 19 79 / 07 79 05 53 90

Mail contact@pixpano.fr















































